

**תعليمات التشغيل****• قراءة جهاز – SENSOR – استشعار على السيارة (للاختبار)**

- (1) قم بتشغيل الوحدة عن طريق الضغط على زر الطاقة
 - (2) انقر **ESC Setting** والتمرير من خلال الأسهم حتى تصل إلى الصف AREA
 - (3) حدد بلد إنتاج السيارة EUROPE / USA مع زر **ESC Setting** والخروج باستخدام
 - (4) حدد نوع السيارة، نموذج وسنة الإنتاج
- | MAKER SELECTION | B | BMW |
|---------------------|---------|------------------|
| A B C D E F G H I J | BENTLEY | BMW depuis 2011 |
| K L M N O P Q R S T | BMW | 1 Cabriolet(E88) |
| U V W X Y Z | | 1 Coupe(E82) |
- (5) توصيل الجهاز إلى بيئة الاستشعار وقراءة البيانات الاستشعار

• نسخ الاستشعار – SENSOR – من جهاز استشعار القديم الذي ينقل

- (1) قم بتشغيل الوحدة عن طريق الضغط على زر الطاقة
 - (2) انقر **ESC Setting** والتمرير من خلال الأسهم حتى تصل إلى الصف AREA
 - (3) حدد بلد إنتاج السيارة EUROPE / USA مع زر **ESC Setting** والخروج باستخدام
 - (4) حدد نوع السيارة، نموذج وسنة الإنتاج
- | MAKER SELECTION | B | BMW |
|---------------------|---------|------------------|
| A B C D E F G H I J | BENTLEY | BMW depuis 2011 |
| K L M N O P Q R S T | BMW | 1 Cabriolet(E88) |
| U V W X Y Z | | 1 Coupe(E82) |
- (5)
 - (6) تحريك السهم لأسفل إلى الصف NEW SENSOR ع زر
 - (7) ترك على الوضع AUTO DUPLICATE ضع جهاز استشعار قديم على الجانب المشفر واضغط على (الجهاز يقرأ جهاز استشعار القديم)
 - (8) إدراج جهاز استشعار جديد في التشفير وقفله **PROGRAM SUCCESSFUL** يتم إعلامك بذلك



• • נסח משתער – SENSOR - الصمام الذي لا ينقل باستخدام المعرف

- (1)  قم بتشغيل الوحدة عن طريق الضغط على زر الطاقة
 - (2)  انقر ESC والتميرير من خلال الأسهم حتى تصل إلى الصف AREA
 - (3)  حدد بلد إنتاج السيارة EUROPE / USA مع زر  والخروج باستخدام Setting
 - (4)  حدد نوع السيارة، نموذج وسنة الإنتاج
 - (5)  تحريك السهم لأسفل إلى الصف NEW SENSOR مع زر 
 - (6) الانتقال إلى وضع MANUAL DUPLICATE مع السهم لأسفل وانقر 
 - (7) إذا كنت لا تعرف أين هو عدد ID
 - (8) البقاء في الخط OE ID LOCATOR مع زر  تغيير مع السهم إلى صمام الصانع والصحافة  سيعرض الجهاز مكان إدراج الرقم ID
 - (9) إذا كنت تعرف عدد ID التمرير INPUT ID مع زر 
- تحصل على شاشة سطرين :
الصف الأول DEC مصممة لإدخال رقم ID تتكون من أرقام فقط
الصف الثاني HEX مصممة لإدخال رقم ID تتكون من الأرقام والحروف.
أدخل الصف ذي الصلة, إدراج جهاز استشعار جديد في الجهاز  مرتين.
-  بمجرد الانتهاء، والخروج مع مساعدة من زر Setting

• • مستعر مكررة دون أجهزة الاستشعار القديمة

- (1)  قم بتشغيل الوحدة عن طريق الضغط على زر الطاقة
- (2)  انقر ESC والتميرير من خلال الأسهم حتى تصل إلى الصف AREA
- (3)  حدد بلد إنتاج السيارة EUROPE / USA مع زر  والخروج باستخدام Setting

MYERS MARKETING (1981) LTD

Tire repairs & garage supply

דף 3 מתוך 3



מאירס שיווק (1981) בע"מ

ציוד למוסכים ומתקני תקרים

MAKER SELECTION	B	BMW
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	BENTLEY BMW	BMW depuis 2011 1 Cabriolet(E88) 1 Coupe(E82)

(4) تحريك السهم لأسفل إلى الصف NEW SENSOR ع زر



(5) انتقل لأسفل مع السهم إلى السطر PROGRAM BLANK SENSOR مع زر



(6) إدراج جهاز استشعار جديد في التشفير وقفله يتم إعلامك بذلك PROGRAM SUCCESSFUL

بعد إجراء النسخ المتماثل، يجب مزامنة جهاز استشعار مع ماسحة خطأ , OBD أو وفقا لتعليمات الشركة الصانعة للعمل TPMS RELEARN