



מספרינו: L4780



הוראות הפעלה למקודד אוניברסלי

• קריאת חיישן על גבי הרכב (לבדיקה)

- (1) הדלק את המכשיר בלחיצה ארוכה על לחצן הדלק
- (2) לחץ Setting ודפדף בעזרת החיצים עד להגעה לשורה AREA
- (3) בחר ארץ יצור הרכב USA או EUROPE בעזרת לחצן וצא בעזרת ESC Setting
- (4) בחר סוג הרכב דגם ושנת יצור עי ידי החיצים וכפתור
- (5) הבא את המכשיר לסביבות השסתום וקרא את הנתונים מהשסתום

• שכפול חיישן מחישן ישן שמשדר

- (1) הדלק את המכשיר בלחיצה ארוכה על לחצן הדלק
- (2) לחץ Setting ודפדף בעזרת החיצים עד להגעה לשורה AREA
- (3) בחר ארץ יצור הרכב USA או EUROPE בעזרת לחצן וצא בעזרת ESC Setting
- (4) בחר סוג הרכב דגם ושנת יצור עי ידי החיצים וכפתור
- (5)
- (6) העבר בעזרת חץ למטה לשורה NEW SENSOR ולחץ
- (7) השאר על מצב AUTO DUPLICATE העמד חיישן ישן בצד המקודד ולחץ (המכשיר קורא את החיישן הישן)
- (8) הכנס חיישן חדש לעריסה ונעל אותה ולחץ מקבלים הודעה PROGRAM SUCCESSFUL (סיום בהצלחה)



• שכפול חיישן משסתום שלא משדר בעזרת ID

- (1) הדלק את המכשיר בלחיצה ארוכה על לחצן הדלקה
 - (2) לחץ ESC ודפדף בעזרת החיצים עד להגעה לשורה AREA
 - (3) בחר ארץ יצור הרכב USA או EUROPE בעזרת לחצן  וצא בעזרת 
 - (4) בחר סוג הרכב דגם ושנת יצור עי ידי החיצים וכפתור 
 - (5) העבר בעזרת חץ למטה לשורה NEW SENSOR ולחץ 
 - (6) העבר למצב MANUAL DUPLICATE עם חץ למטה ולחץ 
 - (7) במידה ולא יודעים איפו מספר ה ID יש להישאר בשורה OE ID LOCATO לחץ  לשנות עם חיצים לשם יצרן השסתום וללחוץ  המכשיר יראה היכן רשום מספר ID על גבי החיישן.
 - (8) במידה ויודעים את מספר ה ID יש לרדת למצב INPUT ID ולחץ  מקבלים מסך עם שתי שורות : שורה ראשונה DEC מיועדת להכנסת מספר ID המורכב ממספרים בלבד שורה שנייה HEX מיועדת להכנסת מספר ID המורכב ממספרים ואותיות נכנסים לשורה הרלוונטית , מכניסים גולם חדש לעריסה , ולוחצים  פעמיים.
-  לאחר סיום יש לצאת בעזרת כפתור

• שכפול חיישן ללא חיישן ישן

- (1) הדלק את המכשיר בלחיצה ארוכה על לחצן הדלקה
- (2) לחץ ESC ודפדף בעזרת החיצים עד להגעה לשורה AREA
- (3) בחר ארץ יצור הרכב USA או EUROPE בעזרת לחצן  וצא בעזרת 
- (4) בחר סוג הרכב דגם ושנת יצור עי ידי החיצים וכפתור 

MAKER SELECTION	B	BMW
A B C D E F G H I J	BENTLEY	BMW depuis 2011
K L M N O P Q R S T	BMW	1 Cabriolet(E88)
U V W X Y Z		1 Coupe(E82)
- (5) העבר בעזרת חץ למטה לשורה NEW SENSOR ולחץ 
- (6) הורד בעזרת החץ לשורה PROGRAM BLANK SENSOR ולחץ 
- (7) הכנס חיישן חדש לעריסה ונעל אותה ולחץ  תתקבל הודעה PROGRAM SUCCESSFUL לאחר ביצוע השכפול יש לסנכרן את השסתום לרכב בעזרת סקנר , מתאם OBD או לפי הוראות יצרן להפעלת TPMS RELEARN